FIG. 26 CUTTER UNIT



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	011-95111-002	Cutter Cover A Ass'y		
1	011-15047-104	*Cutter Cover A	1	
2	011-15049-000	*Set Sheet B	2	
3	011-15048-003	*Set Sheet A	2	
	017-95300-100	Unit/Cutter; B4		
	017-95301-107	Unit/Cutter; A4		
4	011-15102-202	*Cutter Body	1	
5	017-15306-006	*Bracket; Master Positioning Sensor	1	
6	017-60000-007	*Master Positioning Sensor	1	
7		*Junction Connector; 3P	1	Ref. Pg. II-30
8	017-15303-007	*Cutter Cover	1	
9	011-15176-001	*Cutter Guide IV	1	
10	011-15177-008	*Master Guide III	2	
11	011-15043-109	*Cutter Guide Sheet (Right)	1	
12	011-15169-102	*Cutter Guide Sheet III	1	
13	011-15044-105	*Cutter Guide Sheet (Left)	1	
14	011-15107-000	*Cutter Joint B	1	
15	002-11509-104	*Joint A	1	
16	017-15310-003	*Master Guide Stopper Plate	1	
17	017-15311-000	*Master Guide Stopper Cushion	1	
	011-95045-212	Unit/Cutter Motor		
18	011-65014-002	*Cutter Motor	1	
19	011-15179-000	*Bracket; Cutter Motor	1	
20	011-15039-101	*Bracket; Cutter SW	1	
21	011-15106-003	*Cutter Joint A	1	
22	443-00120-900	*Micro-SW; E23-91	1	
23	011-15181-005	*Brake Spring; Cutter	1	
24	011-15182-001	*Cam II; Cutter SW	1	
25	011-15183-008	*Support Bracket; Cutter Roller	1	
26	000-01515-004	*Collar; Separator	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark